

Manual de Configuração e Instalação do Adaptador ATA **Linksys PAP2-NA**

O adaptador VoIP Linksys PAP2-NA permite que você utilize nosso serviço de telefonia de alta qualidade, utilizando seu aparelho de telefone convencional e sua conexão de Internet à cabo ou DSL.

Apenas conecte-o em seu Router ou Gateway, Hub ou Switch em sua casa ou escritório e use as duas saídas para telefone para conectar os seus aparelhos de telefone convencionais. Cada saída de telefone opera independente - é como ter duas linhas de telefone.

PASSO 1

Conecte o Adaptador

Apenas conecte o Adaptador ATA ao Roteador , Hub ou Switch e use as duas saídas para telefone para conectar os seus aparelhos de telefone convencionais. Conecte o transformador na tomada e o conecte ao adaptador ATA.



PASSO 2

IDENTIFICAR O IP DO ATA

Você deve determinar qual endereço de IP foi recebido. Para fazer isso, você precisa conectar um aparelho de telefone na saída Line 1 e

discar: **** (quatro asteriscos)

então discar: 110 #

e então anote o endereço de IP do seu equipamento
(ex. 10.1.1.54)

PASSO 3

Configuração do Adaptador ATA

Abra um navegador (Internet Explorer ou Mozilla Firefox em um computador na mesma rede do adaptador ATA e coloque o seguinte endereço:

<http://<ENDEREÇO DE IP>/>

(onde <ENDEREÇO DE IP> deve ser substituído pelo endereço que lhe foi dado no PASSO 2).

(exemplo: <http://10.1.1.54/>)



PASSO 4

4.1 Clique no botão "**Admin Login**" que está no lado superior direito da tela;



4.2 Agora clique em "**Switch to advanced view**";



4.3 Depois clique em "**Line 1**".



PASSO 5

Você precisa modificar apenas alguns campos da configuração padrão de fábrica, conforme listados abaixo:


Proxy: 179.124.44.234
Display Name: Coloque seu nome completo.
User ID: Coloque o seu Login FaleMais.
Password: Coloque o sua senha FaleMais.
Register Expires: 240

Streaming Audio Server (SAS)	Line Enable: ☒	SAS Enable: ☐	SAS Inbound RTP Sink:	SAS DLG Refresh Intvl: 30
NAT Settings	NAT Mapping Enable: ☒	NAT Keep Alive Msg: \$NOTIFY	NAT Keep Alive Enable: ☒	NAT Keep Alive Dest: \$PROXY
Network Settings	SIP TOS/Diffserv Value: 0x68	RTP TOS/Diffserv Value: 0xb8	Network Jitter Level: high	Jitter Buffer Adjustment: up and down
SIP Settings	SIP Port: 5060	EXT SIP Port:	Auth IllVITE: ☐	SIP Proxy-Require:
	SIP GUID: no	RTP Log Intvl: 0	Referor Bye Delay: 4	Referee Bye Delay: 0
	Sticky 183: ☐	SIP 100REL Enable: ☐	Auth Resync-Reboot: ☒	Auth MWI: ☐
Call Feature Settings	Blind Attn-Xfer Enable: ☐	Xfer When Hangup Conf: ☒	Conference Bridge Ports: 3	MDH Server:
	Conference Bridge URL:	Use Outbound Proxy: ☐	Use OB Proxy In Dialog: ☐	Make Call Without Reg: ☒
Proxy and Registration	Proxy: 179.124.44.234	Outbound Proxy:	Register: ☒	Register Expires: 240
	Use DNS SRV: ☒	Proxy Fallback Intvl: 3600	Voice Mail Server:	Ans Call Without Reg: ☒
				DNS SRV Auto Prefix: no
				Proxy Redundancy Method: Normal
				Mailbox Subscribe Expires: 2147483647
Subscriber Information	Display Name: Seu Nome	User ID: Login FaleMais	Password: Senha FaleMais	Use Auth ID: ☒
	Auth ID: Login FaleMais	Mini Certificate:	SRTP Private Key:	

Audio Configuration	
Preferred Codec: G729a	Silence Supp Enable: no
Use Pref Codec Only: yes	Silence Threshold: medium
G729a Enable: yes	Echo Canc Enable: yes
G723 Enable: yes	Echo Canc Adapt Enable: yes
G726-16 Enable: yes	Echo Supp Enable: yes
G726-24 Enable: yes	FAX CED Detect Enable: yes
G726-32 Enable: yes	FAX CNQ Detect Enable: yes
G726-40 Enable: yes	FAX Passthru Codec: G711u
DTMF Process INFO: yes	FAX Codec Symmetric: yes
DTMF Process AVT: yes	FAX Passthru Method: NSE
DTMF Tx Method: Auto	DTMF Tx Mode: Strict
FAX Process NSE: yes	Hook Flash Tx Method: None
FAX Disable ECAN: no	Release Unused Codec: yes
Dial Plan	
Dial Plan: (*xx[3469]11[0]00[2-9]xxxxxx[1xxx(2-9)xxxxxxS0)xxxxx	
Enable IP Dialing: no	Emergency Number:
FXS Port Polarity Configuration	
Idle Polarity: Forward	Caller Conn Polarity: Forward
Callee Conn Polarity: Forward	
Save Settings Cancel Settings	

PASSO 6

Clique no botão "Save Settings" no final do formulário.



Pronto! Você já pode fazer ligações!

PASSO 7

Configurações Avançadas

7.1 Alterando o tom de chamada para o padrão brasileiro:

Clique na guia **Regional** e altere a 1ª linha para a seguinte Dial Tone

420@-16;10(*0/1)

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.		Firmware Version: 5.1.0(LS)
Voice	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	
	PAP2	
	Info System SIP Provisioning Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2	
Advanced View (switch to basic view)		User Login
Call Progress Tones	Dial Tone: 420@-16;10(*0/1)	

Salve as configurações conforme **Passo 6**.

7.2 Alterando Parametros para melhor desempenho;

Clique na guia **SIP** e altere os campos segundo as imagens abaixo:

The top screenshot shows the 'SIP' configuration tab. The 'DTMF Relay MIME Type' is set to 'application/dtmf-re' and 'Remove Last Reg.' is set to 'yes'. The bottom screenshot shows the 'NAT Support Parameters' section. 'Handle VIA rport' and 'Insert VIA rport' are both set to 'yes'.

Salve as configurações conforme **Passo 6.**

Em caso de dúvida entre em contato conosco através dos contatos abaixo:

Chat: www.falemaisvoip.com.br

E-mail: suporte@falemaisvoip.com.br

Skype: suporte.falemais

Ramal FaleMais: 515 | 516 | 517

Tels.: 0800 889 9820 | (35) 3591.4564 | (11) 3522.5965