





Instalação física

1 – conecte o cabo de energia ao telefone

2 – conecte o cabo de rede na porta **lan** do telefone IP e a outra ponta no seu **modem ou roteador.**

Depois de realizar a configuração física precisamos obter o endereço ip para o acesso ao painel de controle do seu telefone IP.

1 – No telefone pressione a tecla <u>menu</u> e utilizando as setas vá ate <u>status</u> e pressione enter, selecione <u>Estado Rede IP</u> e pressione enter, desça até <u>Endereço IP</u> e abaixo vai lhe informar o endereço ip de acesso ex. 10.1.1.30

2 – Abra um navegador de internet ex. (**Google Chrome**) e digite o ip que foi informado na tela de seu telefone IP ex. **HTTP://10.1.1.30**

3 – vai pedir um usuário e senha, por padrão vem como:

usuário: admin

Senha: 1234

4 – Ao abrir o painel de controle selecione **Quick Setup** e novamente **Quick setup** e preencha os campos como na imagem abaixo:

AudioCodes 310HD	Home 💽 Log Off		
Configuration Management Status	Setup		
(a Diagnostics			
	IP Type:	Static IP Automatic IP (DHCP)	
Quick Setup	IP Address:		
Quick Setup	Subnet Mask:		
Personal Settings Postwork Connections	Default Gateway Address:		
Woice Over IP	Primary DNS:		
Advanced Applications	Secondary DNS:		
	SIP Proxy and Registrar		
	Use SIP Proxy:	Enable V	
	Proxy IP Address or Host Name:	179.124.44.234	
	Proxy Port:	5060	
	Use SIP Proxy IP and Port for Registration:	Disable 🔻	
	Use SIP Registrar:	Enable V	
	Registrar IP Address or Host Name:	179.124.44.234	
	Registrar Port:	5060	
	✓ Line Settings		
	Line Number:	1 *	
	Line 1 Activate:	Enable •	
	Line 1 Display Name:	Seu nome	
	Line 1 User ID:	Nome de usuário	
	Line 1 Authentication User Name:	Nome de usuário	
	Line 1 Authentication Password:	Sua senha	

5 – Depois de preencher os campos com seus dados clique em Submit no final da pagina e aguarde seu aparelho ser reiniciado e já estará pronto para realizar ligações.